



СЕРВЕР СИЛА
**Обновление Системы управления
семейством серверов СИЛА «Сила
КУБ»**

ИНСТРУКЦИЯ

01.08.2024 г.
Версия 1.2.1

СИЛА



ИНСТРУКЦИЯ

Для обновления Системы управления семейством серверов СИЛА «Сила КУБ» (далее Сила КУБ) выполните следующие действия:

1. Запросите в [Службе Поддержки](#) актуальную версию исполняемого файла для обновления системы Сила КУБ.
2. Авторизуйтесь в WebUI системы Сила КУБ.
3. Перейдите в "Управление" - "Встроенное ПО".
4. Под текстом "Обновить встроенное ПО" нажмите на кнопку "Выбрать файл".
5. Выберите исполняемый файл с расширением ``.static.mtd.tar``
6. Нажмите на кнопку "Начать обновление".
7. В открывшемся диалоговом окне нажмите "Подтвердить".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техническая поддержка

+7 (495) 662-10-52 для звонков из Москвы

+7 (800) 600-96-22 для звонков из регионов

service@sil.ru

Если Вам требуется квалифицированная помощь, позвоните на телефон «горячей линии поддержки», напишите письмо или воспользуйтесь другими способами обращения в техническую поддержку:

- система учета заявок Service Desk:
<https://sil.intraservice.ru/>
- форма регистрации заявки на сайте: <http://sil.ru/support>
- мобильное приложение IntraService: [iOS](#) и [Android](#)

СИЛА

КОНТАКТЫ

125167, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 37А, корп. 4

+7 (495) 933-37-01
info@sil.ru
www.sil.ru